

SHOZY NA PRÁDLO

NÁVOD PRO OBJEDNÁNÍ
MONTÁŽNÍ NÁVOD

SHOZ KRUHOVÝ

1. Do řezu stavby zakreslete požadovanou sestavu shozu – viz obrázková příloha.
2. Zaměřte požadovanou výšku spodní (horní hrany) vhozových dvířek (A) a jak požadujete vysoko výpad od země (B).
3. Doměřte vzdálenosti mezi přírubami vhozového dílu (C1, C2, C3) a tyto sestavte z typových dílů uvedených v e-shopu.
4. Pokud požadujete odbočit shoz (přes stěnu, mimo pračku atd.), použijte příslušný oblouk (15°, 30°, 45°).
5. Pro upevnění shozu do Vaší stavby máte k dispozici typové montážní konzoly, které se umisťují nad nebo pod díl s dvířky, na úroveň podahy a pro fixaci výpadové části.
6. Pokud si nebudete jisti s Vaší sestavou, pošlete nám ji před objednáním k posouzení a my Vám odsouhlasíme nebo upravíme pro objednání v e-shopu. Budete požadovat jiné provedení než typové zašlete nám Vaši představu či požadavek ke konzultaci a my Vám zdarma zpracujeme aktuální nabídku pro Vaše zadání.

Děkujeme, že jste si vybrali náš shoz na prádlo a věříme, že s jeho instalací a provozem budete maximálně spokojeni.